



ZESTAW do TKANIN (2x225ml)

Czas wysyłki: 2 - 10 DNI

Cena

84,50 PLN

Opis produktu

Zestaw do czyszczenia i konserwacji mebli z tkanin

Fabric Care (2x225ml)

Środek do czyszczenia tkanin oprócz czystej wełny i jedwabiu.

Fabric Cleaner – środek czyszczący do wszystkich tkanin oprócz czystej wełny i jedwabiu.

Fabric Protector – spray służący do ochrony tkanin przed działaniem plam z jedzenia, napojów, kwasów zawartych w pocie.

Zawartość produktu:

225ml Fabric Cleaner

225ml Fabric Protector

Gąbka, Rękawiczka frote.

Zestaw wystarcza na wyczyszczenie 6 siedzeń sofy.

Tkaniny produkowane są z naturalnych włókien takich jak: bawełna, len, wełna. Ze zmodyfikowanych włókien naturalnych takich jak: wiskoza, rayon oraz włókien syntetycznych: poliester, poliamid, mikrofaza. Poszczególne typy posiadają różne właściwości fizyczno-mechaniczne, które decydują nie tylko o ich trwałości i odporności na zaplamienia, lecz również o rodzaju wymaganej konserwacji. Bez względu na składaną tkaniny, pewne proste zasady umożliwiają zachowanie ich właściwości bez jakichkolwiek zmian oraz zapobieganie nieodwracalnym uszkodzeniom.

1). Usuwanie kurzu

Wszystkie tkaniny poddane tarcia, takie jak siedzenia i dywany, wymagają wykonania raz w tygodniu zabiegu usuwania kurzu. Czynność ta zapobiega przenikaniu mikrocząsteczek do wnętrza tkanin i w konsekwencji, zerwaniu włókien na skutek mechanicznego działania związanego z normalnym zużyciem. Jeżeli kurz nie jest regularnie usuwany, tkaniny ulegają szybszemu zużyciu. Do usuwania kurzu z mebli tapicerowanych należy stosować odkurzacz posiadający miękką szczotkę.

2). Czyszczenie mebli tapicerowanych

Wszystkie wyroby tkaninowe podlegające normalnemu zużyciu należy regularnie czyścić, aby brud nie uszkodził ich wyglądu zewnętrznego. W przeciwnym wypadku brud i pot przenikną do wnętrza włókien powodując płowienie i osłabienie materiału. Co najmniej raz na pół roku należy dokładnie czyścić wszystkie części materiału, które wchodzi w kontakt z ludzkim ciałem aby włókna nie zostały zaatakowane przez kwasy tłuszczowe znajdujące się w ludzkim pocie. Brak plam na tkaninach nie oznacza, że pot nie przeniknął do wnętrza włókien. W każdym razie w celu usunięcia brudu przyczepionego do włókien nie wystarczy usunąć kurzu z powierzchni, lecz należy wykonać zabieg głębokiego czyszczenia.

Zestaw zawiera dwa produkty do czyszczenia tkanin (oprócz czystej wełny i jedwabiu) oraz mikrofazy. Praktyczny w użyciu gwarantuje szybkie i łatwe czyszczenie mebli tapicerowanych nie powodując płowienia tkanin.

Sposób użycia:

Preparat do czyszczenia tkanin **Fabric Cleaner** – wstrząśnij butelką i spryskaj z około 30 cm czyszczoną tkaninę. Czyść okrężnymi ruchami za pomocą załączonej rękawiczki frote (przed czyszczeniem rękawiczkę należy zwilżyć pod letnią wodą). Zanieczyszczoną rękawiczkę należy płukać pod bieżącą wodą. Czyścić do usunięcia zabrudzeń. Po wyczyszczeniu przetrzeć tkaninę mokrą rękawiczką do całkowitego usunięcia preparatu następnie za pomocą ręcznika papierowego osuszyć tkaninę. W przypadku plam, rozpylić preparat i czyścić za pomocą gąbki. Po wyczyszczeniu i osuszeniu tkaniny należy rozpylić preparat **Fabric Protector**.

Fabric Protector – wstrząśnij butelką przed użyciem. Z odległości około 30 cm rozpyl na lekko wilgotnej tkaninie preparat „na krzyż”, pionowo i poziomo. Pozostaw do wyschnięcia. Preparat zabezpieczy tkaninę przed plamami na bazie wody i oleju. Wytworzy warstwę ochronną, która nie dopuści do przenikania cieczy w głąb tkaniny, a co za tym idzie, uchroni nasz mebel przed plamami np. po winie, kawie czy herbacie.